


CC - COCINAS




- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| CC000801 | MANDO COCINA ST. NEGRO 6 MM. S/EJE | CC000804 | MANDO COCINA ST. NEGRO 8 MM. S/EJE |
| CC000802 | MANDO COCINA ST. NEGRO 6 MM. C/EJE MED. | CC000805 | MANDO COCINA ST. NEGRO 8 MM. C/EJE MED. |
| CC000803 | MANDO COCINA ST. NEGRO 6 MM. C/EJE LARGO | CC000806 | MANDO COCINA ST. NEGRO 8 MM. C/EJE LARGO |
| CC000807 | MANDO COCINA ST. BLANCO 6 MM. S/EJE | CC000810 | MANDO COCINA ST. BLANCO 8 MM. S/EJE |
| CC000808 | MANDO COCINA ST. BLANCO 6 MM. C/EJE MED. | CC000811 | MANDO COCINA ST. BLANCO 8 MM. C/EJE MED. |
| CC000809 | MANDO COCINA ST. BLANCO 6 MM. C/EJE LARGO | CC000812 | MANDO COCINA ST. BLANCO 8 MM. C/EJE LARGO |
| CC000817 | MANDO COCINA STD. MARRON 6 MM. S/EJE | CC000818 | MANDO COCINA STD. MARRON 8 mm. S/EJE |
| CC000815 | MANDO COCINA STD. MARRON 6 mm. C/EJE MED. | CC000816 | MANDO COCINA STD. MARRON 8 MM. C/EJE MED. |
| CC000821 | MANDO COCINA STD. MARRON 6 mm. C/E. LARGO | CC000822 | MANDO COCINA STD. MARRON 8 mm. C/EJE LARGO |




- CC000813 - MANDO STD. COCINA IND. M-8 S/EJE Ø 7,2 cm.
 CC000819 - MANDO STD. COCINA IND. M-8 C/EJE Ø 7,2 cm.
 CC000820 - MANDO STD. COCINA IND. M-10 C/EJE Ø 7,2 cm.
 CC000814 - MANDO STD. COCINA IND. M-10 S/EJE Ø 7,2 cm.



CC- COCINAS



CC000823 - MANDO COCINA STD. BLANCO S/C EJE 6-8 mm.
CC000825 - MANDO COCINA STD. PLATA S/C EJE 6-8 mm.
CC000827 - MANDO COCINA STD. NEGRO S/C EJE 6-8 mm.



CC160801 MANDO ENCIMERA BALAY BLANCO C/EJE 6 MM.
CC160802 MANDO ENCIMERA BALAY BLANCO S/EJE 6 MM.
CC160803 MANDO ENCIMERA BALAY NEGRO C/EJE 6 MM.
CC160804 MANDO ENCIMERA BALAY NEGRO S/EJE 6 MM.
CC160808 MANDO ENCIMERA BALAY BLANCO C/EJE 8 MM.
CC160809 MANDO ENCIMERA BALAY NEGRO C/EJE 8 MM.



CC340803 - MANDO ENCIMERA FAGOR NEGRO C/EJE
CC340804 - MANDO ENCIMERA FAGOR BLANCO C/EJE



CC - COCINAS



CC780801 - MANDO COCINA TEKA MARRON C/ REBORDE S/ EJE
CC780802 - MANDO COCINA TEKA BLANCO C/ REBORDE S/ EJE
CC780853 - MANDO COCINA TEKA NEGRO C/ REBORDE S/ EJE



CC780803 - MANDO COCINA TEKA BLANCO S/ REBORDE S/ EJE
CC780804 - MANDO COCINA TEKA MARRON S/REBORDE S/EJE
CC780805 - MANDO COCINA TEKA NEGRO S/ REBORDE S/ EJE



CC780806 - MANDO COCINA TEKA MOD. BLANCO S/ EJE
CC780821 - MANDO COCINA TEKA MOD. NEGRO S/ EJE
CC780829 - MANDO COCINA TEKA MOD. MARRON S/ EJE




CC - COCINAS



- CC780807 - MANDO VITRO TEKA NEGRO 0 - 12 S/ EJE
- CC780822 - MANDO VITRO TEKA BLANCO 0 - 12 S/ EJE
- CC780825 - MANDO VITRO. TEKA MARRON 0 - 12 S/ EJE
- CC780824 - MANDO COCINA TEKA NEGRO MOD. 0 - 6 S/ EJE
- CC780823 - MANDO COCINA TEKA BLANCO MOD. 0 - 6 S/ EJE
- CC780830 - MANDO COCINA TEKA MARRON MOD. 0 - 6 S/ EJE



- CC780811 - MANDO VITRO TEKA S-98 BLANCO S/ EJE
- CC780814 - MANDO COCINA TEKA S-98 BLANCO C/ EJE
- CC780818 - MANDO VITRO TEKA S-98 NEGRO S/ EJE
- CC780820 - MANDO COCINA TEKA S-98 NEGRO C/ EJE
- CC780832 - MANDO VITRO TEKA S-98 MARRON S/ EJE
- CC780831 - MANDO VITRO TEKA S-98 MARRON C/ EJE



- CC780839 - MANDO VITRO TEKA VTCM PLATA S/EJE
- CC780843 - MANDO VITRO TEKA VTCM NEGRO S/EJE



CC - COCINAS



- CC780827 - MANDO TEKA S-2K NEGRO C/ EJE
- CC780833 - MANDO TEKA S-2K NEGRO S/ EJE
- CC780834 - MANDO TEKA S-2K MARRON C/ EJE
- CC780835 - MANDO TEKA S-2K MARRON S/ EJE
- CC780836 - MANDO TEKA S-2K BLANCO C/ EJE
- CC780837 - MANDO TEKA S-2K BLANCO S/ EJE
- CC780840 - MANDO TEKA S-2K PLATA C/ EJE
- CC780841 - MANDO TEKA S-2K PLATA S/ EJE